

**SCAN ME:**



form nr.: 021



V-Maxx Autosport Einbauanleitung Gewindefahrwerk 70 SB 01 / 70 SB 04



V-Maxx Autosport installation instructions Coilover-kit 70 SB 01 / 70 SB 04

# Front / Vorder Achse



**Attention! In some cases it might be necessary to use WHEELSPACERS!! (Front & Rear)**



**Achtung! Manchmal sind SPURVERBREITERUNGEN erforderlich!! (Vorne und Hinten)**